


## Walzbeton im Industriebodenbau

Information für Planer, Architekten und Bauherren



### Walzbeton im Industriebodenbau – unbewehrt bewährt

Walzbeton (Roller Compacted Concrete RCC) hatte sich in den 70er Jahren in Kanada und USA für Verkehrsflächen im Straßenbau weitgehend durchgesetzt. Die Entwicklung in Deutschland nahm später eine ganz andere Richtung und wurde maßgeblich beeinflusst durch die Deutsche Latexfalt-Gesellschaft mbH (heute DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH).

### Von der Sackkarre zum Flurförderzeug

Als in den 60er Jahren der Gabelstapler die Sackkarre in Warenumsatz und Lagerhaltung zunehmend ablöste, wurden an die Nutzböden völlig neue Anforderungen gestellt. Die Industrieböden, die den Ansprüchen der neuen Flurfördertechnik genügen sollten, bedurften einer tragenden Sohlplatte, die fugenlos hergestellt und in ihrer Rissanfälligkeit so konzipiert sein musste, dass sie keine Ansatzpunkte für mechanische Schäden bieten. In langjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde der herkömmliche Walzbeton so modifiziert, dass sich diese Technik im Industriebodenbau erfolgreich etablieren konnte und Brecopac damit zum Synonym für die fugenlose Bauweise von Sohlplatten wurde.

### Die Mischung macht's

Beim Brecopac wird Beton mit einem optimalen Zementgehalt verwendet, um das Schwindmaß auf ein Minimum zu reduzieren. Die Mischung ist erdfreudig und wird mit modernster Lasertechnologie einplaniert und vorverdichtet. Im nächsten Schritt erfolgt die

Nachverdichtung durch Doppelvibrationswalzen und Rüttelplatten.

In verschiedenen Fällen kommen im Bereich der Brecopac-Sohlplatte weitere Bauelemente hinzu. Das können sein: Dämmung, Sauberkeitsschicht, Gleitschicht, Geotextil, WHG-Abdichtungsbahn oder Industrieflächenheizung.

### Weitgehend fugenlos

Fugen sind mit Ausnahme von Tagesfeldfugen, Randfugen zu aufgehenden Bauteilen oder ggf. Scheinfugen bei konstruktiv bedingten Korbspannungen in der Regel nicht erforderlich.

Da die Oberfläche des Brecopac keine ausgesprochene Ebenföchigkeit und keinen besonderen Oberflächenabschluss aufweist, ist das Aufbringen einer Deckschicht erforderlich.

Hier eignen sich alle DFT-Industriebodenbeläge, sonstige Plattenbeläge, Betonwerksteinplatten im Mörtelbett und schwimmende Estriche.

Technische Daten entnehmen Sie bitte unserem Systemdatenblatt Brecopac.

### DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH

Allerkai 4 · 28309 Bremen, Germany  
Telefon +49 421 4583-281  
Telefax +49 421 4583-280  
info@dft-bremen.de  
www.dft-bremen.de

